

# Réglage des outils sur la presse de rechargement

## 1 - Outil de désamorçage

Au contact du Shell Holder, dévisser d'un quart de tour et bloquer l'outil avec le contre-écrou.

## 2 – Outil évaseur

Au contact du Shell Holder, dévisser d'un quart de tour, visser le poussoir évaseur au contact de l'étui et faite votre réglage en vissant progressivement pour obtenir l'évasement souhaité, correspondant à votre projectile.

## 3 – Outil enfonceur

Au contact de la douille recalibrée et évasée, dévisser d'un quart de tour. Mettre l'ogive sur la douille, remonter le bélier et visser le poussoir progressivement pour avoir la côte définitive de votre munition.

## 4 – Outil sertisseur Lee

- Au contact du Shell Holder, dévisser de 1/8<sup>ème</sup> de tour,
- Mettre un étui recalibré,
- Dévisser le poussoir de sertissage,
- Monter l'étui en butée,
- Visser le poussoir de sertissage au contact des lèvres de l'étui,
- Redescendre le bélier et resserrer le poussoir de :
  - ¼ de tour : sertissage léger
  - ½ tour : sertissage moyen
  - ¾ de tour : sertissage fort